

## Kurzanleitung

### Aroma Tower (Aromasäule) AC 400

Erstinbetriebnahme:

- 1) Schaltuhr nach Anleitung auf gewünschte Betriebszeiten einstellen
  - 2) Gerät durch leichten Zug an der rückseitigen Grifföffnung öffnen (Finger in das Loch und ziehen)
  - 3) Duftkartusche aufschrauben, weißen bzw. gelben Sicherheitsring von der Kartusche entfernen,
  - 4) Stopfen vorsichtig am Kunststoffring aus Kartusche herausziehen, wenn vorhanden.
  - 5) Schraubverschluss vom Saugrohr nehmen und *locker* auf Kartusche schrauben
  - 6) Ansaugrohr in kleine, Rücklaufrohr in große Öffnung einführen
  - 7) Duftkartusche in Klemmspanne am Boden der Säule einklinken, Gerät anstecken
  - 8) Auf Stellung **>Füllen/Reinigen<** schalten, Pumpe dreht sich im Dauerlauf
  - 9) Abschalten, sobald Duftstoff in die Duftschale unter dem Ventilator tropft (5 – 15 Sekunden)
  - 10) In Stellung **>Auto<** erfolgt die Duftabgabe nur zu bestimmten Zeiten, dazu Timer nach Bedienungsanleitung auf gewünschte Betriebszeiten programmieren.
  - 11) Dauerbetrieb wird mit Stellung **>Ein<** erreicht – **Achtung** – bitte unbedingt ans Abschalten denken, wenn kein Duft mehr benötigt wird
  - 12) Duftintensität einstellen - mit kleiner Einstellung beginnen, dann steigern
  - 13) Einige Zeit warten, bis Sie die Intensität erhöhen - nur in kleinen Schritten
  - 14) Lüfterdrehzahl wunschgemäß einstellen – vorerst Mittelwert annehmen
  - 15) Flaschenverschluss und Verschluss stopfen (falls vorhanden) in die Aromasäule neben Kartusche legen
  - 16) Gerätedeckel einsetzen und durch leichten Druck einschnappen - **fertig**
- Alle 6 Wochen Systemreinigung bei warmem Gerät (auch vor Duftwechsel)**
- 17) Netzstecker ziehen, Ventilator herausziehen, Duftschale mit Stofftuch oder Papier gut auswischen (leichter im warmen Zustand und mit etwas Reiniger), Ventilator von Staubpartikeln mit Pinsel reinigen
  - 18) Duftkartusche entfernen

- 19) Saugfähiges Papier unter das Einlaufrohr in die Duftschale legen, in Stellung **>Füllen/Reinigen<** Duftleitung leer laufen lassen
- 20) Systemreiniger einsetzen, in Stellung **>Füllen/Reinigen<** ca. 3 Minuten laufen lassen, sollte der Rücklauf verstopft sein, dann diesen mit einem dreiadrigem Stromkabel durchstoßen
- 21) Reiniger entfernen, saugfähiges Papier unter das Einlaufrohr in die Duftschale legen und auf Stellung **>Füllen/Reinigen<** schalten, Duftleitung leer laufen lassen bis nur mehr Luft gefördert wird, Duftschale trocken wischen
- 22) Ventilator mit Schrift nach oben wieder einsetzen
- 23) neuen oder alten Duft einsetzen und weiter bei Punkt 8.)
- 22) **Achtung:** Vor längerem Aussetzen der Beduftung – Gerät bitte vorher Reinigen – sonst besteht die Gefahr der Verklebung der Schläuche durch die Öle.

**Generell: vor Arbeiten im Gerät immer den Stecker ziehen.**

**Gefülltes Gerät nur aufrecht stehend und vorsichtig transportieren.**

**Viel Vergnügen mit dem Duft Ihrer Wahl**